





Výměnné hroty a trysky pro FX-8802


Viz výměnné hroty na str. 36

Výměnné hroty pro FX-8804









Pro čipovou součástku

Díl č.	Název	Rozměr A (B)	Tvar hrotu
A1577	Hrot/CHIP 0,5L	0,5 mm	
A1379	Hrot/CHIP 1L	1 mm	
A1378	Hrot/CHIP 2L	2 mm	
A1388	Hrot/CHIP 0,5C	1,5 (0,5) mm	
A1389	Hrot/CHIP 0,5I	R 0,25 mm	
A1576	Hrot/CHIP 2,6C	2,6 mm	

Pro čipovou součástku

Díl č.	Název	Rozměr A	Tvar hrotu
A1390	Hrot/SOP 4L	4 mm	
A1391	Hrot/SOP 6L	6 mm	
A1380	Hrot/SOP 8L	8 mm	
A1381	Hrot/SOP 10L	10 mm	
A1382	Hrot/SOP 13L	13 mm	
A1392	Hrot/SOP 15L	15 mm	
A1383	Hrot/SOP 18L	18 mm	
A1384	Hrot/SOP 20L	20 mm	
A1385	Hrot/SOP 25L	25 mm	

Výměnné hroty pro FX-8805

T19-B Tvar-B 	T19-B2 Tvar-2B 	T19-C3 Tvar-3C 	T19-C4 Tvar-4C 	T19-C65 Tvar-6.5C 
T19-D24 Tvar-2.4D 	T19-D32 Tvar-3.2D 	T19-D5 Tvar-5D 	T19-D65 Tvar-6.5D 	T19-I Tvar-I 